



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D455510

Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet
*Robinet de cuisine à simple poignée
avec douchette extractible*
Grifo de cocina extraíble de una manija



Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D455510</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D455510SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>
<u>D455510BR</u>	<u>Tumbled Bronze</u>	<u>Bronze lustré</u>	<u>Bronce pulido</u>

Part	Nom	Nombre	Part #	
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte	
1	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602326
2	Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA613040
3	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104008
4	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
5	Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52316790N
6	Deck Plate Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del cubierta	DA607955
7	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663042
8	Coupling Nuts (2PCS)	Écrou de raccord(2 Pcs)	Tuerca de unión(2 Pcs)	A504003



D455510(V1)

○ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia

D455510/V1/12-15